

Servopřestavník AVS2 - návod

Servopřestavník AVS2 slouží hlavně k přestavování závor a návěstidel, ale může také vertikálně přestavovat různé příslušenství a doplňky. Maximální vertikální posun je cca 18 mm. Koncové polohy a rychlost serva lze nastavit např. řídicím modulem PELI RC004A 1.

Hlavní výhodou našeho přestavníku jsou malé rozměry (cca 49x42x21mm), bezšroubový upínací mechanismus struny a protihluková podložka.

Přestavník se připojuje přes klasický servokonektor (-/+ /signal).

Pro prodloužení přívodu serva můžete u nás zakoupit 0,5m nebo 1m prodlužovací kabel.

Postup zasunutí struny (táhla):

Strunu stačí při současném stisknutí tlačítka upínacího mechanismu pouze zasunout do otvoru přestavníku. Po uvolnění tlačítka, mechanismus sám utáhne strunu (žádné pracné šroubování a utahování táhla).

Funkci přestavníku včetně závor si můžete prohlédnout našem videu.

POZOR tento výrobek není hračka, určeno pro dospělé modeláře (14+).

Poloha č.1



Poloha č.2



Zasunutí struny

