

Mechanické závory - návod k montáži

Závory se dodávají jako komplet i s miniaturními servo přestavníky.

Pro montáž stačí do panelu vyvrtat otvor cca 9 mm. Závoru odpojte od přestavníku, prostrčte otvorem, přilepte k desce a po zaschnutí lepidla pod panelem znovu k přestavníku připojte.

Závory můžete ovládat např. modulem železničního přejezdu PELI RC004A, kde je možné nastavit krajní polohy a rychlost pohybu závor včetně zvuku.

V naší dílně připravujeme náš vlastní elektronický modul k ovládání všech našich závor.

POZOR tento výrobek není hračka, určeno pro dospělé modeláře (14+).

